

# TELEPÍTÉS

## ProClip

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a légbefúvó és a légbefúvó háza (a légbefúvó felső részénél belül), majd tartsa ezt a pozíciót.



2. A ProClip felső részének jobb sarkát tegye a réstágítók által kitágított rés mellé. Húzza ki a réstágítót. Nyomja felfelé a ProClip bal felét, amíg teljesen a helyére nem kerül.

3. A ProClip alsó részét nyomja felfelé, majd akassza be a légbefúvó alsó részébe. A ProClip alsó részét nyomja lefelé, hogy az öntapadó matricák megtapadjanak.



4. A ProClip a helyére került.

## Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota LandCruiser (2010-2014); Toyota LandCruiser 150 (2010-2014); Toyota Prado (2010-2014)

