

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. A ProClip alsó részét tegye a rádió és kijelző panele közé.



2. A ProClip alsó részét nyomja tovább, amíg teljesen a helyére nem kerül.

3. Nyomja a ProClipet tovább, amíg a felső rész be nem akad a kijelző panele mögé.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Kia Sorento (2010-2012)

