

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. A ProClip jobb felét akassza a középkonzol pereme alá.



2. Nyomja a ProClipet balra, amíg teljesen be nem akad.

3. A ProClip bal felét nyomja lefelé, hogy az öntapadó matricák megtapadjanak.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Kia Sorento (2010-2012)

