

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené.

1. Használja a mellékelt alkohollapot a terület tisztításához, ahová a ProClip-et fel kívánja szerelni. Távolítsa el a ragasztószalag borítását a ProClip-ről. Nyomja be a ProClip bal oldalán lévő szögletes élt a részbe a sztereó és a középkonzol keret között.



2. Nyomja előre a ProClip jobb oldalát, hogy a szögletes él a középkonzol keret és a műszerfal közötti részbe kerüljön. Nyomja a ProClip jobb oldalát a középkonzol felé, hogy a szögletes él teljesen a részbe kerüljön.

3. A ProClip tartó a helyén van.

4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Verso (2009-2019)

