

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. A ProClip felső részét akassza be a légbefúvó pereme mögé.



2. A ProClip alsó részét nyomja tovább, amíg teljesen a helyére nem kerül.

3. A ProClip alsó részét nyomja felfelé, amíg a helyére nem kerül.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Citroen C3 (2010-2016); Citroen DS3 (2010-2016)

