

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a középkonzol és a műszerfal között. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről.



2. A ProClip bal felét tegye a rádió és a középkonzol kerete közé.

3. Nyomja a ProClip jobb felét tovább, amíg be nem akad a helyére. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Citroen C3 (2010-2016)

