

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt a terület megtisztításához, ahol a ProClip-et felszerelik. Távolítsa el az öntapadó szalag fedelét a ProClip-ről. Nyomja a ProClip hornyolt élének felső sarkát a részbe, a vezérlőpanel és a műszerfal közé.



2. Nyomja előre, hogy a hornyolt él teljesen a részbe kerüljön. Addig nyomja, amíg nem hallja/érzi, hogy a helyére kattan.

3. A ProClip tartó a helyén van.

4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz E-Class, Convertible (2010-2014);
Mercedes Benz E-Class, Coupé (2010-2017)

