



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. A ProClip felső részét nyomja a közép konzol és a műszerfal közé.



2. Csúsztassa a ProClipet lefelé amíg a felső rész be nem akad a műszerfal mögé.

3. Húzza a ProClip maga felé úgy, hogy beakadjon konzol és a rádió közé. Nyomja addig amíg a helyére nem kerül.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Hyundai Tucson (2010-2013); Hyundai ix35 (2010-2013)

