

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a műszerfal és az aprótartó között. A ProClip jobb sarkát tegye a réstágító által kitágított rész mellé.



2. Nyomja a ProClipet lefelé, amíg a helyére nem kerül. Húzza ki a réstágítót.



3. Tegye a réstágítót az aprótartó és a műszerfal közé. A ProClip felső részét nyomja lefelé, amíg be nem akad a részbe. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan Evalia (2010-2021); Nissan NV200 (2015-2014)