

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. A ProClip felső részét tegye az aprótartó és a műszerfal közti részbe.



2. Csúsztassa a ProClipet lefelé úgy, hogy a felső rész beakadjon az aprótartó alá.

3. Nyomja a ProClipet lefelé, amíg az alsó rész be nem akad a műszerfal pereme alá.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Hyundai H1 (2009-2020); Hyundai iLoad (2009-2021); Hyundai iMax (2009-2021)

