

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a réstágító vékonyabbik felét a szellőzőrács és az azt körülvevő keret közti részbe, így kiszélesítve azt. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadós matricákat a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip tetején található meghajlított élt a részbe, a réstágító mellé. Távolítsa el a réstágítót.

3. Nyomja a réstágítót a szellőzőnyílás kerete és a műszerfal közti részbe. Nyomja határozottan felfelé a ProClip alját, így a meghajlított él tökéletesen illeszkedni fog a részbe. Távolítsa el a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Infiniti M Hybrid (2011-2014); Infiniti M37 (2011-2012); Infiniti M56 (2011-2012); Infiniti Q70 (2015-2021)

