

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClip-et.

1. Nyissa ki a műszerfal tetején lévő rekesz ajtaját. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt a terület megtisztítására, ahol a ProClip-et telepíteni kívánja. Távolítsa el a ProClip ragasztószalagjának fedelét. Akassza a ProClip alsó részének ívelt szélét a felső légbeömlő szélére.



2. Helyezze mindkét hüvelykujját a ProClip teteje felé, és nyomja erősen előre, amíg a szögletes szél be nem akad a rekesz szélébe. Zárja be a rekesz ajtaját.

3. A ProClip tartó a helyén van.

4. A ProClip tartó a helyén van.



## Az alábbiakkal kompatibilis

- Dodge Caliber (2010-2012)

