

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Nyomja a réstágító vékonyabbik felét a szellőzőnyílás és a bélelt műszerfal közti részbe, így kiszélesítve azt. Távolítsa el az öntapadós matricákat a ProClipről.



2. Akassza be a ProClip alján található meghajlított élt a szellőzőnyílás panelének kerete köré.

3. Nyomja határozottan előre a ProClip tetejét, így a ProClip előre fog hajlani és el fogja érni a rést. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, így a meghajlított él minden irányból illeszkedni fog a részbe, a réstágító mellé. Ezután nyomja lefelé a jobb sarkába. Távolítsa el a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Lexus LS Series (2007-2012)

