

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt, hogy megtisztítsa a területet, ahová a ProClip-et telepíteni fogja. Húzza le a ProClip ragasztószalagjának fedelét. Nyomja a ProClip bal oldalán található szögletes élt a középkonzol panelje és a konzol széle közötti résbe/nyílásba.



2. Helyezze kezét a ProClip jobb oldalára, és nyomja előre a hüvelykujjával. Ugyanakkor húzza el a szögletes élt a konzol oldalától, hogy eltávolítsa a párnázást. Ezután akassza be a szögletes élt az oldal falában lévő résbe.

3. A ProClip tartó a helyén van.



4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Acura ZDX (2010-2011)

