

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a konzol felőli oldalon, majd távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. A ProClip bal felét tegye a réstágító által kitágított rész fölé.



2. A bal kezét tegye a ProClip-re, majd illessze a résbe a ProClip csúsztatásával, jobb kezével pedig a közép konzol irányába.

3. Tegye a mutatóujját a ProClip mögé. Húzza maga felé, majd akassza be a ProClip jobb sarkát a konzol mögé. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Hyundai Sonata (2011-2014)

