

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Távolítsa el a felső csavarokat a rádió körüli panelről, majd csavarja ki a két felső csavart is (a képen látható módon). A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről.



2. A ProClip hátsó részét akassza be légbefúvó mögé.

3. Tegye a mutatóujját a panel bal oldalára, majd húzza maga felé. Húzza meg a csavarokat.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Freightliner Cascadia (2008-2017)

