

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a légbefúvó és a műszerfal között. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről.



2. A ProClip felső részét nyomja a réstágító által kitágított rés közé. Húzza ki a réstágítót. Nyomja a ProClip felső részét addig, amíg teljesen a helyére nem kerül.



3. Nyomja a réstágítót a légbefúvó és a középkonzol közé. Akassza be a ProClip alsó részét a réstágító melletti résbe. Húzza ki a réstágítót. Tegye a mutatóujját a ProClip-hez majd nyomja lefelé, amíg teljesen a helyére nem kerül és az öntapadó matrica meg nem tapad.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Saab 9-5 (2011-2012)

