

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt a terület megtisztításához, ahol a ProClip-et telepíteni kívánja. Helyezze be a mellékelt résnyitót a középkonzol és a műszerfal közötti részbe, hogy kiszélesítse azt. Távolítsa el a ProClip ragasztószalag fedelét. Nyomja a ProClip felső részének szögletes élét a résnyitó melletti részbe.



2. Húzza maga felé a ProClip-et, és akassza be az alsó szögletes élét a légbeömlő felső szélé alá. Húzza ki a résnyitót.

3. A ProClip tartó a helyén van.

4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Citroen C4 Aircross (2013-2018)
- Peugeot 4008 (2013-2015)
- Mitsubishi ASX (2010-2014); Mitsubishi Outlander Sport (2011-2014)

