

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadós matricákat a ProClipről. Nyomja a vékonyabb elgömbített élt a szellőzőnyílás panelének kerete és a műszerfal bélelt része közötti részbe. Nyomja előre majd pattintsa a ProClipet lefelé, így az elgömbített él a ProClip tetején be fog akadni a szellőzőnyílás panelének kerete mögé.



2. Nyomja a réstágító vékonyabbik felét a műszerfal és a műszerfalon található nyúlvány közötti részbe, a ProClip mellé, így kiszélesítve a rést. Tegye a mutatóujját a ProClip aljába. Húzza lefelé majd akassza be a meghajlított élt a részbe, a réstágító mellé.



3. Tegye az ujjait a ProClip alsó fele alá és nyomja felfelé, majd győződjön meg róla, hogy a meghajlított él tökéletesen illeszkedik a részbe. Távolítsa el a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Fiesta (2011-2017)

