

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadós matricákat a ProClipről. Akassza be a meghajlított élt a szellőzőnyílás éle köré.



2. Az egyik kezével nyomja lefelé a ProClip tetejét, az előlap mögé, majd a másik kezével húzza az előlap alsó részét úgy, hogy az maga felé hajoljon el.

3. Akassza be a ProClip alsó részét a műszerfal éle köré.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Excursion (2011-2016); Ford F-Series 250 (2011-2016); Ford F-Series 350 (2011-2016); Ford F-Series 450 (2011-2016); Ford F-Series 550 (2011-2016); Ford F-Series 650 (2011-2016); Ford F-Series 750 (2011-2016); Ford Raptor (2011-2010)

