



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt a terület megtisztításához, ahová a ProClip-et telepíteni fogja. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét a ProClip-ről. Akassza a ProClip felső részének szögben álló szélét a légbefúvó szélére.



2. Egyik kezével nyomja le a ProClip tetejét az előlap mögött, a másik kezével pedig húzza meg az előlap alsó részét, hogy az Ön felé hajoljon. Akassza az alsó szögben álló szélét a műszerfal szélére.

3. A ProClip tartó a helyén van.

4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Excursion (2011-2016); Ford F-Series 250 (2011-2016); Ford F-Series 350 (2011-2016); Ford F-Series 450 (2011-2016); Ford F-Series 550 (2011-2016); Ford F-Series 650 (2011-2016); Ford F-Series 750 (2011-2016); Ford Raptor (2011-2010)

