



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt a ProClip telepítési területének megtisztítására. Távolítsa el a ProClip ragasztószalagjának védőfóliáját. Helyezze a ProClip felső részét a légbeömlő felső részébe úgy, hogy a ProClip széle találkozzon a króm díszítéssel.



2. Nyomja előre a ProClip alsó részét, hogy a szögletes él a légbeömlő széle és a króm díszítés közötti résbe illeszkedjen. Nyomja addig, amíg nem látja, hallja vagy érzi, hogy a helyére kattan.

3. A ProClip tartó a helyén van.

4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Lincoln MKX (2011-2015)

