

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt a ProClip felszerelésének helyének megtisztítására. Távolítsa el a ProClip ragasztószalagjának fedőrétegét. Akassza be a ProClip alsó részének szögletes szélét a légbeömlő felső szélénél.



2. Helyezze hüvelykujját a ProClip felső részére (a burkolat mögött). Nyomja erősen előre a ProClip-et, hogy előrehajoljon. Ezután nyomja le ujjával a ProClip tetejét, hogy a szögletes él a konzol pereme és az ablak közötti részbe kerüljön.

3. A ProClip tartó a helyén van.



4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Honda Odyssey (2011-2017)

