

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Helyezze a ProClip felső részét a szellőzőrács felső részébe úgy, hogy az éle találkozzon a szellőzőrács keretével.



2. Tartsa a ProClip felső részét ebben a pozícióban, majd az alsó részt nyomja felfelé, így a ProClip meg fog hajlani.

3. Helyezze a ProClip alsó részét a szellőzőrács alsó felébe úgy, hogy az éle találkozzon a szellőzőrács keretével. Nyomja a ProClipet addig, amíg az a helyére nem kerül és a ragasztószalagok a helyükre nem tapadnak.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet Spark (2011-2015)

