

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a szellőzőrács kerete és a műszerfal közötti részbe, így kiszélesíti azt. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip bal élét a részbe, a réstágító mellé. Nyomja addig, amíg nem hallja/érzi, hogy bepattan a helyére. Húzza ki a réstágítót.

3. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a szellőzőrács kerete és a lemezjátszó közötti részbe. Nyomja előre a ProClip jobb oldalát, így az elhajlított él be fog illeszkedni a réstágító mellé, a részbe. Távolítsa el a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Seat Alhambra (2011-2019)
- Volkswagen Sharan (2011-2022)

