



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Helyezze a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a szellőzőrács kerete és a műszerfal közti részbe. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip jobb élét a részbe, a réstágító mellé. Addig nyomja, amíg nem hallja, hogy bepattan a helyére. Húzza ki a réstágítót.

3. Helyezze a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a szellőzőrács kerete és lemezjátszó közti részbe. Nyomja előre a ProClip bal oldalán található meghajlított élt a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Seat Alhambra (2011-2019)
- Volkswagen Sharan (2011-2022)

