

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Akassza be a ProClip alsó részén található elhajlított élt a szellőzőrács keretébe.



2. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, így az némileg meg fog hajlani. Ezután nyomja előre a felső részét a szellőzőrácsba, így a meghajlított él a helyére fog kerülni a szellőzőrács kerete alá.

3. Gyakoroljon nyomást úgy, hogy a meghajlított, felső él beakadjon a szellőzőrács kerete alá.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Suzuki SX4 (2011-2015)

