

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Nyomja a réstágító vékonyabbik felét a középkonzol oldalfalán lévő részbe, így kiszélesíti azt. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip jobb oldalán lévő ívelt élt a részbe, a réstágító mellé. Pattintsa a ProClipet balra, a kormány felé, így az ívelt él be fog akadni a részbe.

3. Akassza be a ProClip bal oldalán lévő meghajlított élt a kezelő panel és az azt körülvevő keret közé. Nyomja előre a ProClip bal oldalát, így a meghajlított él a helyére kerül. Távolítsa el a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Peugeot RCZ (2010-2016)

