



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a rádió és az azt körülvevő keret közti részbe, így kiszélesíti azt. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Nyomja a ProClip bal oldalán található meghajlított élt a részbe, a réstágító alá. Húzza ki a réstágítót.



2. Nyomja a réstágítót a középső konzol oldalfalában található részbe. Nyomja előre a ProClip jobb oldalát, így a meghajlított jobb oldali él be fog akadni a részbe, a réstágító fölé.



3. Folyamatosan nyomja addig, amíg nem hallja/érzi, hogy tökéletesen rögzült a helyére. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Skoda Yeti (2016-2015)

