

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadós matricákat a ProClipről. Tegye a kezét a ProClip fölé. Nyomja a ProClip bal oldalát határozottan lefelé, a középső konzol felé, majd nyomja a ProClip bal felső sarkát a középső panel és az azt körülvevő panel kerete között található részbe. Csúsztassa el a hüvelykujját lefelé és nyomja az elhajlított él többi részét is a részbe.



2. Nyomja a réstágító vékonyabbik felét a konzol éle és a konzol oldalfala közti részbe, a ProClip fölé, így kiszélesítve a rést. Nyomja lefelé a ProClip jobb oldalát, így az előre fog hajlani és be fog akadni a réstágító alá. Nyomja addig, amíg nem látja vagy hallja/érzi, hogy az bekattant a helyére. Távolítsa el a réstágítót.



3. Nyomja a jobb alsó felét a ProClipnek határozottan előre, a konzol irányába, és győződjön meg róla, hogy a meghajlított él minden irányból illeszkedik a részbe.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Pontiac Vibe (2009-2010)
- Toyota Matrix (2009-2011)