

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt a terület megtisztítására, ahol a ProClip-et telepíteni fogja. Húzza le az öntapadó szalag borítását a ProClip-ről.

Nyomja/mozgatja a ProClip hátoldalán lévő ívelt élt az információs ablak és a panel széle közötti részbe. Húzza maga felé a ProClip-et, hogy az ívelt él a panel szélénél akadjon meg.



2. Helyezze kezét a ProClip előlapjára. Hüvelykujjával húzza maga felé a ProClip alsó részét, hogy az meghajoljon, és akassza az élét a légbeömlő szélére.

3. A ProClip tartó a helyén van.



4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Honda Accord (2008-2012); Honda Accord Coupé (2008-2012); Honda Accord Crosstour (2010-2012); Honda Crosstour (2010-2012)

