

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Megjegyzés: Fontos, hogy a ProClipet pontosan ugyanabban a pozícióban tegye a helyére, ahogyan azt a képen látja.

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Tegye a ProClip alján található elgömbített élt a műszerfal alsó fele és a műszerfal betét alsó része között található részbe, pontosan ugyanabban a pozícióban, ahogyan azt a kép mutatja.



2. Nyomja a ProClip alján található elgömbített élt a műszerfal és a díszbetét közti részbe. Pattintsa felfelé/előre a ProClip tetejét, így az alsó, elgömbített él be fog akadni a műszerfal mögé.



3. Akassza be a ProClip tetején található elhajlított élt az alsó szellőzőrács alsó éle fölé. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, hogy a ragasztószalag odatapadjon.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet Orlando (2011-2014)