

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! **FONTOS:** Nagyon fontos, hogy a ProClip pontosan ugyanabban a pozícióban legyen, ahogyan azt a kép mutatja.



1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Nyomja lefelé a panelen az információs ablakot, így az kissé meg fog hajlani és a rés kitágul. Így láthatja már, hogy a résznek van egy szélesebb része is. Nyomja a ProClip tetején található elgörbített élt a részbe, a szélesebb részbe.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz C-Class (180-320) (2011-2014)

