

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Nyomja a réstágító vékonyabbik felét a szellőzőrács kerete és a műszerfal szegélye között található résbe, így kiszélesíti azt. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Tegye a ProClip alsó részét a résbe, a réstágító mellé.



2. Nyomja a ProClip felső részét lefelé, így a ProClip meghajlik kissé. Ezzel egy időben Nyomja a ProClipet előre, így az alsó él illeszkedni fog a résbe, a réstágító mellé, a felső él pedig illeszkedni fog a szellőzőrács felső részébe. Engedje fel a nyomást, amint látja, hogy az alsó él minden irányból a résbe került, a felső él pedig illeszkedik a szellőzőrács keretére. Távolítsa el a réstágítót.



3. Választhat: a ProClip a jobb oldali szellőzőrácsra kerüljön, vagy pedig 2 ProClipet szerel fel egy időben.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Lexus CT Series (2011-2020)

