

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Nyomja a ProClip alsó részén található meghajlított élt a szellőzőrács kerete és a középső konzol közti részbe.



2. Húzza a ProClip tetejét felfelé, majd nyomja előre. Akassza be a meghajlított felső élt szellőzőrácsot körülvevő panel és a kijelző kerete közti részbe

3. Nyomja le a ProClip tetejét, így a meghajlított él minden irányból illeszkedni fog a részbe, a ragasztószalag pedig rögzülni fog.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz CLS-Class (2011-2018)

