



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Tegye a ProClip vékony, felső részét a szellőzőrács felső részébe.



2. Nyomja felfelé a ProClip alját, és akassza be az elgömböltett élt az alsó szellőzőrácsba.

3. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Explorer (2011-2015); Ford Explorer Sport (2011-2015)

