



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Akassza be a ProClip felső részén található meghajlított él a műszerfal éle köré, a szellőzőrácsnál.



2. Tegye a mutatóujjait a ProClip mögé.

3. Húzza a ProClipet, így az maga felé fog hajlani. Ezután akassza be a meghajlított élt a műszerfal széle köré.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford F-Series 150 (2009-2014)
- Lincoln Mark LT (2010-2015)

