

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClipet.

1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt a terület megtisztításához, ahová a ProClipet fel szeretné szerelni. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét a ProClipről. Akassza a ProClip alsó részének ívelt szélét a felső légbeömlő szélére.



2. Tartsa a mellékelt hézagnyitót szögben, és nyomja a vékony végét a műszerfal tetején lévő varratba/hézagba, hogy kiszélesítse azt. Tartsa a hézagnyitót ebben a pozícióban, majd nyomja előre a ProClip felső részét, hogy a szögben lévő él a hézagnyitó melletti részbe kerüljön. Nyomja le a ProClip tetejét, hogy megbizonyosodjon róla, hogy a szögben lévő él teljesen a részbe került. Húzza ki a hézagnyitót.



3. A ProClip tartó a helyén van.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Kia Optima (2011-2014)

