

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Nyomja a ProClip jobb oldalán található elgömbített élt a középső konzol panelének kerete és a műszerfal puhább része közti részbe.



2. Pattintsa a ProClipet balra, így a ProClip jobb oldalán található elgömbített él be fog akadni a középső konzol panelének kerete mögé.



3. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a szellőzőrács kerete és a műszerfal puhább része közti részbe, így kiszélesíti azt. Határozottan nyomja előre a ProClip bal oldalát, így az elgömbített él illeszkedni fog a részbe, a réstágító alá. Nyomja addig, amíg nem hallja, érzi, hogy az bekattant a helyére. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Dodge Durango 2WD (2011-2020); Dodge Durango 4WD (2011-2020)

