

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a szellőzőrács háza és az azt körülvevő panel kerete közti részbe, így kiszélesíti azt. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip alsó részén található meghajlított élt a részbe, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.



3. Nyomja a réstágító vékonyabbik felét a szellőzőrács háza és az azt körülvevő panel kerete közti részbe. tegye az ujjait a ProClip tetejére. Nyomja lefelé, így az lefelé fog hajlani, majd akassza be a meghajlított élt a részbe, a réstágító mellé. Ne nyomja tovább a ProClipet ha a meghajlított él minden irányból illeszkedett a részbe. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Dodge Avenger (2011-2016)

