

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a klímakezelő és az azt körülvevő panel keret közti részbe, így kiszélesíti azt. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Nyomja a ProClip alján található elgörbített él hegyét a részbe, a réstágító mellé.



2. Pattintsa a ProClipet felfelé, a szellőzőrács felé, ezzel egy időben nyomja előre a ProClip alját, így az elgörbített él minden irányból illeszkedni fog a részbe.



3. Helyezze a mutatóujjait a ProClip felső része alá. Nyomja meg a ProClipet, így az felfelé fog hajlani, majd akassza be a meghajlított élt az alsó szellőzőrács széle fölé. Határozottan nyomja lefelé a ProClip tetejét a ragasztó lehető legjobb rögzítése érdekében. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Chrysler Town & Country (2011-2016)
- Dodge Grand Caravan (2011-2016)



- Lancia Grand Voyager (2012-2016); Lancia Voyager (2012-2016)