

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja az egyik mellékelt réstágító vékonyabbik felét a középső konzol oldalfalai közti részbe, így kiszélesíti azt. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog.

Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Állítsa a ProClipet úgy, hogy a bal alsó sarka a rés felett legyen, a két oldalfal részei között.



2. Nyomja a másik mellékelt réstágító vékonyabbik felét a légkondicionáló kezelőpanele és a bélelt konzol élé közti részbe, így kiszélesíti azt. Igazítsa a ProClipet úgy, ahogy azt fentebb javasoltuk és nyomja az elgömbített élét a részbe, a réstágító alá. Pattintsa a ProClipet jobbra, így az elgömbített él a ProClip bal oldalán be fog akadni a légkondicionáló kezelő panele mögé.



3. Tegye a bal mutatóujját a ProClip mögé, majd keresse meg a vízszintes rész bal sarkát a ProClip belsejében. Illessze be ezt a bal sarkot a részbe, az oldalfalon. Nyomja be minden irányból a ProClipet a helyére a hüvelykujjaival. Mozgassa a kezét hátrafelé a ProClipen, majd határozottan tolja előre, így a megmaradt vízszintes felület minden irányból illeszkedni fog a részbe. Távolítsa el a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Dodge Charger (2011-2023)