

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Ez a ProClip gyári navigációval/információs kijelzővel vagy anélkül is használható. A ProClip 2 részből áll: 1. rész: felfogató rész (a legkisebb rész), 2. rész: ProClip előlap.

1. Nyomja a mellékelt réstágítók vékonyabbik végét a középkonzol panel kerete és a konzol éle közötti részbe.

2. Távolítsa el a ragasztócsík borítását az 1. részről. Helyezze az 1. rész vékony élét a részbe, a réstágítók közé. Az 1. rész vastag részén található ragasztócsík az utas felé nézzen. Miközben a vékony élét a részbe nyomja, hajlítsa az 1. részt jobbra, amíg nem hallja/érzi, hogy bepattant a helyére. A ragasztócsík a konzol éléhez fog illeszkedni. Húzza ki a réstágítókat.

3. Nyomja át a csavarhúzó a 2. részben található előfúrt furatokon, hogy felnyissa azokat. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a 2. részről. Helyezze a 2. részt az 1. részre úgy, hogy a furatok illeszkedjenek. Még ne nyomja a ragasztócsíkot a középkonzol panel keretére. A mellékelt csavarok segítségével rögzítse a 2. részt az 1. részre. Mielőtt szorosan meghúzná a csavarokat, a hüvelykujjával nyomja a ProClipet jobbra az alaplap legoptimálisabb beállításához. Nyomja a 2. rész bal oldalán található ragasztócsíkot a középső panelre. Tartsa a ProClipet ebben a pozícióban és húzza meg a csavarokat.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Dodge Journey (2011-2023)
- Fiat Freemont (2011-2021)