

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes útmutatást és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Használja a mellékelt alkohollapos kendőt, hogy megtisztítsa azt a területet, ahová a ProClip-et telepíteni fogja. Távolítsa el a ragasztószalag borítást a ProClip-ről. Nyomja a ProClip jobb oldalán található vékony élt a légbeömlő körüli panel és a sztereó körüli panel közötti részbe.



2. Nyomja határozottan előre a ProClip bal oldalát, hogy a szögletes él beakadjon a légbeömlő panel szélébe. Nyomja addig, amíg nem látja, hallja vagy érzi, hogy a helyére kattant.

3. A ProClip tartó a helyén van.



4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Dodge Ram Pick Up 1500 (2002-2005); Dodge Ram Pick Up 2500/3500 (2003-2005)

