

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a műszerfal panelének két része közti részbe, így kiszélesíti azt.



2. Helyezze/akassza be a ProClip alján található meghajlított élt a felső szellőzőrács élébe/köré.

3. Nyomja meg a ProClip tetejét úgy, hogy az meghajoljon kissé előre és a meghajlított él beakadjon a részbe, a réstágító mellé. Nyomja lefelé a ProClip tetejét a réstágító segítségével és győződjön meg róla, hogy a meghajlított él minden irányból rögzült a helyére. Távolítsa el a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan Pathfinder (2008-2012)

