

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Akassza be a ProClip bal oldalán található elgömbített élt a középső konzol kerete köré a konzol oldalfalain.



2. Nyomja határozottan jobbra a ProClip bal oldalát, így az jobbra meg fog hajlani.

3. Akassza be a ProClip jobb oldali meghajlított élét a konzol éle köré, a sebességváltónál.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Opel Ampera (2011-2015)
- Chevrolet Volt (2011-2015)

