

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Tegye a ProClip alján található meghajlított élt a szellőzőrács éle alá. Nyomja lefelé a szellőzőrács és az azt körülvevő panel közti részbe. Megjegyzés: ha a meghajlított él nehezen illeszkedik a részbe, határozottan húzza meg a panel keretét, hogy némileg kiszélesítse a rést, majd nyomja be a meghajlított élt a részbe.



2. Nyomja határozottan lefelé a ProClip tetejét, így az lefelé fog hajlani. Akassza be a meghajlított élt a szellőzőrács és az azt körülvevő panel közti részbe.



3. Tegye a hüvelykujját a ProClip felső része alá. Nyomja felfelé és győződjön meg arról, hogy a meghajlított él minden irányból rögzült a részben.

4. A ProClip a helyére került.

## Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan NV (2012-2022)

