

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyissa ki a kesztyűtartót. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Nyomja a ProClip bal oldalán található meghajlított élt a rádió és az azt körülvevő panel kerete közti részbe.



2. Határozottan nyomja előre a ProClip jobb oldalát, így a meghajlított él be fog akadni a konzol panelének éle köré.

3. Nyomja a ProClip felső részét a műszerfal irányába, és győződjön meg arról, hogy tökéletesen beakadt a panel éle köré. Zárja be a kesztyűtartót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Smart ForTwo (2011-2014)

