

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a műszerfal két része közti részbe, így kiszélesíti azt. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip alsó részén található vékony, meghajlított élt a részbe a réstágító mellé. Távolítsa el a réstágítót.

3. Nyomja a réstágítót a műszerfal két része közti részbe. Nyomja határozottan előre a ProClip tetejét, így az elgörbített él be fog illeszkedni a részbe, a réstágító mellé. Nyomja addig, amíg nem látja/hallja vagy érzi, hogy az rögzült a helyén. Távolítsa el a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Hyundai Sonata (2011-2014)

