



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a szellőzőrács kerete és a műszerfal közti részbe, így kiszélesíti azt.



2. Nyomja a ProClip alsó felén található elgörbített élt a részbe, a réstágító mellé. Nyomja addig, amíg nem hallja/érzi, hogy az illeszkedett a helyére. Távolítsa el a réstágítót.



3. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a szellőzőrács kerete és a műszerfal közti részbe, így kiszélesíti azt.

Nyomja a ProClip alsó felén található elgörbített élt a részbe, a réstágító mellé. Nyomja felváltva előre a jobb és a bal oldalt a ProClip tetején. Nyomja addig, amíg nem hallja/érzi, hogy az illeszkedett a helyére. Távolítsa el a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo S80 (2012-2016); Volvo V70 II (2012-2016); Volvo XC70 (2012-2016)

